

# РЪКОВОДСТВО за експлоатация АНАЛОГОВ (MAJ) CASIO®

• Вашият часовник може да се различава донякъде от показания на илюстрацията.

Бележки

• Някои водонепроницаеми модели са оборудвани с винтова ключалка корона.

• При такива модели трябва да развиете короната в посока, както е отбелязано на илюстрацията, за да го разхлабите, преди да можете да го извадите. Не дърпайте прекалено силно таква корона.

• Също така имайте предвид, че тези часовници не са водонепроницаеми, докато са коронките са разхлабени. Не забравяйте да завиете коронките обратно, както е докато могат да стигнат след извършване на каквато и да е настройка.



[Модули 5284, 5361 и 5364]

За да настроите времето 1.

Когато секундната стрелка е на 12 часа, издърпайте короната, за да го спрете.

2. Настройте стрелките, като завъртите коронката. Преместете минутната стрелка четири или пет минути след настройката искате, и след това ги архивирайте до настройката.
3. Натиснете коронката обратно при сигнал за време, за да възобновите отчитане на времето.



[Модули 5128, 5180, 5199, 5206, 5207, 5218, 5250, 5340, 5341, 5342, 5343, 5352 и 5358]

За да настроите времето

1. Когато секундната стрелка е на 12 часа, издърпайте коронката до второто щракване, за да я спрете.
2. Настройте стрелките, като завъртите коронката. Преместете минутната стрелка четири или пет минути след настройката искате, и след това ги архивирайте до настройката.
3. Натиснете коронката обратно при сигнал за време, за да възобновите отчитане на времето.

За да настроите деня

• Избягвайте да настройвате деня между 21:00 и 13:00 часа сутринта. Денят може да не се промени на следващия ден, ако го направите.

1. Издърпайте коронката до първото щракване.
2. Настройте деня, като завъртите коронката.
3. Върнете коронката в нормалното ѝ положение.



[Модули 5125, 5167, 5223, 5237, 5249 и 5339]

За да настроите времето

1. Когато секундната стрелка е на 12 часа, издърпайте завъртите коронката до второто щракване, за да я спрете.
2. Настройте стрелките, като завъртите коронката. Преместете минутната стрелка четири или пет минути след настройката искате, и след това ги архивирайте до настройката.
3. Натиснете коронката обратно при сигнал за време, за да възобновите отчитане на времето.

За да настроите деня и дни от седмицата • Избягвайте да настройвате деня и дни от седмицата между

21:00 ч. и 5:00 ч. сутринта. Денят и денят на седмицата може да не се промени на следващия ден, ако го направите.

1. Издърпайте коронката до първото щракване.
2. Настройте деня, като завъртите коронката обратно на часовниковата стрелка.
3. Задайте деня от седмицата, като завъртите коронката по посока на часовниковата стрелка.
4. Върнете коронката в нормалното ѝ положение.



• За часовник с безел за изминало време

Завъртете безела за изминало време, за да подравните маркиранията с минутна стрелка.

След изтичане на определено време, прочетете дипломирането на безелът за изминало време, към който сочи минутната стрелка. Показва се изминалото време.



Безел за изминало време

## Спецификации

Модул №	Точност при нормално температура (на месец)	Тип батерия	Живот на батерията
5125/5128/5206/ 5207/5237/5249/ 5361	±20 секунди	SR626SW	Приблизително 3 години
5167	±20 секунди	SR920SW	Приблизително 5 години
5180/5199/5223/ 5342/5343/5358	±20 секунди	SR621SW	Приблизително 3 години
5218/5250	±20 секунди	SR616SW	Приблизително 2 години
5284/5364	±20 секунди	SR521SW	Приблизително 2 години
5339/5340/5341	±20 секунди	SR920SW	Приблизително 3 години
5352	±20 секунди	SR716SW	Приблизително 3 години

[Модул 5364]

Индикатор за изтощена батерия: Секундната стрелка се движи на интервали от 2 секунди, когато зарядът е нисък.